

Ce pavé sans fil est compatible avec tous les produits GENIE, équipés de radio INTELLICODE®

MODE D'EMPLOI

(CONSERVER À TITRE DE RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE)

Pour de plus amples informations, appelez le 1-800-35 GENIE, ou visitez le site à www.geniecompany.com

D'autres produits Genie® peuvent être commandés via la page Accessoires de votre manuel d'utilisateur ou en appelant le numéro 800 indiqué ci-dessus.



CARACTÉRISTIQUES:

- Capacité de commande des trois ouvre-portes Genie® INTELLICODE®
- Facile à programmer et facile à installer
- Les codes PIN peuvent contenir un maximum de huit caractères
- Indicateur de charge faible de pile
- Programmation conservée pendant le changement
- PIN temporaire pour accès à objectif spécial

OUTILLAGE REQUIS:

- Percer avec un foret de 1/16 po
- Tournevis à tête Phillips
- Cravon
- Vis de montage INCLUSES à l'intérieur du com partiment de pile

Couvercle relevable in terchangeable disponible en 3 couleurs classiques optionnelles correspondant au décor extérieur de votre maison

La diode rouge indique le niveau de charge et l'état de la pile pendant l'utilisation et la programmation

Compartiment pile

Pile de 9 V (incluse)



avé rétroéclairé pouvant facilement être utilisé la nuit

A AVERTISSEMENT

Toute porte en mouvement peut entraîner de graves blessures voire la mort.

- 1 Ne laisser personne se tenir dans l'ouverture de la porte pendant qu'elle est en mouvement.
- Ne pas permettre aux enfants de jouer avec le pavé sans fil.
- Au cours de la programmation, l'ouvre-porte risque de fonctionner et c'est la raison pour laquelle vous devez toujours vous tenir à l'écart de la porte ou de ses pièces en mouvement. Pour éviter que la porte ne s'actionne, la fermer et déconnecter l'ouvre-porte en tirant sur le déclenchement d'urgence.
- Si le système d'inversion de sécurité ne fonctionne pas correctement, procéder comme suit :
 - Fermer la porte et déconnecter l'ouvre-porte à l'aide du déclenchement d'urgence.
 - Ne pas utiliser l'ouvre-porte, les télécommandes ni le pavé sans fil.
 - Se reporter aux manuels d'utilisateur de l'ouvre-porte et de la porte avant de procéder à une réparation.

SECTION

PROGRAMMATION D'UN **OUVRE-PORTE POUR UNE**

SUGGESTION PRATIQUE

Programmer le pavé AVANT l'installation.

ETAPE 1: RÉGLAGE DU NUMÉRO D'IENTIFICATION (PIN) (DE VOTRE PAVE SANS FIL)

A Activer le mode de programmation

- Appuyer sur (dans l'ordre) (3) (5) (7) (PROG)
- La diode rouge clignote 1 fois par seconde.
- Entrer votre PIN (entre 3 et 8 caractères).

Pour une Porte)

- Appuyer sur PROG
- La diode ROUGE cliquote 2 fois par seconde et s'arrête. **ETAPE 2: PROGRAMMATION D'UN OUVRE-PORTE**


ETAPE 2: PROGRAMMATION DU PAVÉ

A Tous les ouvre-portes utiliseront le même PIN.



- La diode ROUGE clignote 1 fois par seconde.

Appuyer à nouveau sur PROG



• Entrer le numéro des portes (total) à contrôler ((ABC) ou (DEF))

- La diode rouge clignote plusieurs fois et s'arrête.

A Repérer le bouton de programmation ainsi que la diode de l'indicateur de code de programmation sur votre ouvre-porte. Diode rouge de

- Si votre ouvre-porte dispose d'un fil d'antenne noir, le bouton de programmation et la diode de l'indicateur de programmation de code sont situés près de l'antenne. (Il est parfois nécessaire d'ouvrir la lentille de la lumière).
- Si votre ouvre-porte ne dispose pas d'antenne, vous avez un récepteur externe. Pour accéder au code de programmation et à la diode de l'indicateur, enlever le couvercle du récepteur externe.

Située sur le boîtier de l'ouvre-porte Bouton de Appuyer sur le bouton de programmation

du code.

programmation La diode de l'indicateur du code de programmation (sur

- l'ouvre-porte) clianote.
- La diode de l'indicateur du code de programmation reste allumée.
- Appuyer à nouveau sur ()

La diode de l'indicateur du code de programmation s'éteint

PASO 3: Utilisation d'un Ouvre-Porte

- A Pour activer la porte de garage.
 - Entrer votre PIN
 - Appuyer sur



Attendre jusqu'aux virages de Rétroéclairage de Clavier numérique de (approximativement de 30 seconde).

REMARQUE

- Si la porte ne se déplace pas, vérifier la diode rouge sur le pavé. Si la diode clignote rapidement, le PIN a été saisi incorrectement fois que la diode cesse de clignoter, ré-entrer le PIN et essayer
- N'importe quelle touche est capable de contrôler la porte pendant
- 30 secondes après l'actionnement de la porte. Clignotement rapide du diode rouge indique une erreur. Après quelques secondes, la diode s'arrête. Recommencer.

Procéder ensuite selon les instructions de la section 3 Instructions de montage.

SECTION

PROGRAMMATION D'OUVRE-PORTES POUR 2 OU 3 PORTES

SUGGESTION PRATIOUE

Programmer le pavé AVANT l'installation.

ETAPE 1: RÉGLAGE DU PIN DE VOTRE PAVÉ SANS FIL (NUMÉRO D'IDENTIFICATION PERSONELLE)

A Activer le mode de programmation.

- Appuyer sur (dans l'ordre) (5) (5) (7) (R00).

 La diode ROUGE dignote 1 fois par seconde.
 Entrer votre PIN (entre 3 et 8 caractères).

- Appuyer sur PROG
- La diode ROUGE clignote 2 fois par seconde et s'arrête.

Pour Plusieurs Portes



La diode ROUGE clignote 2 fois par seconde.





ETAPE 3: PROGRAMMATION DES OUVRE-PORTES

- A Décider quelle porte sera la Porte 1, Porte 2 et Porte 3.

 Appuyer sur le bouton de programmation du code (voir la section 1 étape 2).
 - La diode de l'indicateur du code de programmation (sur l'ouvre-porte) cliqnote.
 - Entrer le numéro du PIN et appuyer sur La diode de l'indicateur du code de programmation
 - reste allumée. Entrer le numéro que vous avez sélectionné pour cet ouv
 - porte (1) ou (2) ou (3). La diode de l'indicateur du code de programmation reste allumée.
 - Appuyer sur
 - La diode de l'indicateur du code de programmation s'éteint.
- **B** Répéter l'étape A ci-dessus pour chaque ouvre-porte. Tous les ouvre-portes doivent être programmés pour valider le signal du

ttendre jusqu' aux virages de Rétroéclairage de Clavier numérique de approximativement de 30 seconde).

ETAPE 4: UTILISATION D'OUVRE-PORTES (Pour 2 ou 3 Portes).

- A Pour activer l'une des portes.
 - Entrer votre PIN.
 - Appuyer sur

Appuyer sur le numéro de l'ouvre-porte



CONSULTER LA REMARQUE À LA FIN DE LA SECTION 1 Prosiga a la Sección 3. Instrucciones de montaje.

SECTION

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Le pavé doit être installé en vue de la ou des portes, à au moins 1,5 m au-dessus du sol et à l'écart des pièces de la porte

- A Installer le pavé. (les vis de fixation sont situées l'intérieur du compartiment de pile).
- Enlever le couvercle des piles. Voir la section 4, figure 2.
- Percer un trou guide de 1/16 po pour la vis de fixation supérieure.
- Installer une vis dans le trou taraudé en conservant un espace de 1/8 po entre la tête du vis et le mur. Voir la
- Accrocher le pavé sur la vis.
- Marquer, percer le trou pilote et serrer la vis inférieure.
- Réinstaller le couvercle des piles.



SECTION

INSTRUCTIONS DE BASE SUPPLÉMENTAIRES

Vous avez oubli''votre PIN ou Vous voulez changer votre PIN

- A Effacer l'ancien PIN ·
 - · Appuyer sur et maintenir enfoncei

dans l'ordre PROB 6 6

- La diode rouge clignote une fois et s'arrête. Relâcher tous les bouton.
- Programmation de(s) ouvre-porte(s).
 - Se reporter à Programmation Section 1 ou Section 2.

Utilisation d'un PIN Temporaire

Un PIN temporaire permet à des techniciens, releveurs de compteur, etc. d'accéder à votre domicile.

- Entrer votre PIN.
 - Appuyer sur PROG PROG PROG
 - Entrer votre PIN temporaire (entre 3 et 8 caractères).
 - Appuyer sur (PROG)

REMARQUE




CHANGEMENT DE PILE

Si la diode rouge ne clignote pas pendant l'utilisation, il faut changer la pile.

Couvercles disponibles en:

• **Brun** (P/N 35365R) **Amande** (P/N 35365S) **Grés** (P/N 35365T)



Conforme à la réglementation de la FCC et de l'IC

Conforme à la réglementation de la FCC et de l'IC
Cet appareil est conforme à la Section 15 de la Commission fédérale de communication (FCC) et à RSS 210 de
Indiustric Canada. Cet équipement a été testé et trouvé satisfaire aux limites des périphériques numériques de
Classe B conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection
raisonnable contre les interférences nédastes en installation résidentielle. Cet appareil génère utilise et peut
radier une énergie radio électrique. Si, en outre, il n'est pas installe et utilisé conformément aux instructions, il
peut causer des interférences préjudicables aux communications radio. Cependant, il n'y a aucume garantie que
des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des inter-férences néfastes pour la reception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant puis
en rallumant l'appareil, futilisateur est encouragé à tentre de corriger les interférences par une op uplusieur dis
en seules suivantes 1. Réorienter ou repositionner l'antenne récepteur. 2. Augmenter la distance séparant l'ouve-porte et le récepteur. 3 Brancher l'ouvre-porte dans la prise d'un circuit différent de celui de l'appareil. A.
Consulter le dépositaire.

©2003 The Genie Company, en negocios bajo el nombre de GMI Holdings, Inc